

- 01 // rowek wpustowy  
keyway
- 02 // otwór blokujący  
lock bolt
- 03 // przykręcane obrzeże  
screwed-on Flanges
- 04 // wybranie  
counter bove
- 05 // otwór pod tuleje Taper Bush  
bore prepared for Taper Bush
- 06 // otwory odciążające  
lightening bores
- 07 // rowek pod klin  
self-tracking grade
- 08 // obrzeża  
flanges
- 09 // nakielek  
center hole
- 10 // piasta  
hub
- 11 // otwór technologiczny  
pilot bore



08

01

01

09

10

11